
	Benennung	Description	Bildtafel Nr. Plane of projection No.	A-Zu mod. state	FHG
	Ersatzteilliste (Bildtafel) List of spare parts (Plane of project.)	Haupthubwerk-Getriebe	Main hoisting gear	1 555 496	A
			ETL-Nr. 1 574 555	Blatt Sheet	1

ME = Mengeneinheit / QCD = Quantity Code
 01 - Stück 06 - m³ 17 - cm² 24 - Zoll
 02 - kg 07 - l 18 - dm² 25 - mg
 03 - t 08 - cm 20 - cm³ 26 - 1/1000 Stück
 04 - m 09 - g 22 - Satz
 05 - m² 10 - mm 23 - Paar

A-Zust. mod.state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No.		Menge Quantity	ME QCD	Benennung	Description	Bemerkung Remark
		Teile-Nr. Part-No.	ETL					
	001	1684202		1.0	01	GETRIEBE, EINBAU-	MOUNTING GEAR	
	001.01	1576625		1.0	01	LAGER, ROLLEN-	ROLLER BEARING	
	001.02	1679870		1.0	01	GETRIEBE, AN- UND ABTRIEBSEINHEIT	GEAR, INPUT-OUTPUT DRIVE	
	002	1679871		1.0	01	BREMSE, LAMELLEN- (OHNE FREILAUF)	MULTIPLE-DISK BRAKE (WITHOUT FREE-WHEELING)	
	002.01	1679874		5.0	01	LAMELLE, AUSZEN-	EXTERNAL DISC	
	002.02	1679873		4.0	01	LAMELLE, INNEN-	DRIVE DISK	
	002.03	1576624		22.0	01	FEDER, DRUCK-	PRESSURE SPRING	
	003	1679872		1.0	01	FREILAUF VOLLST. PLUS FREILAUFNABE UND LAMELLENTRAEGER	FREEWHEELING CPL. PLUS FREEWHEELING HUB AND DISC CARRIER	
	004	1679869		1.0	01	KUPPLUNG, ZAHN-	GEAR COUPLING	
	005	1576623		1.0	01	BACKE, KLEMM-	CLAMPING JAW	
*** ENDE DER LISTE ***						*** END OF THE LIST ***		

 KRUPP Ersatzteilliste List of spare parts (Plane of project)	Benennung		Description		Ersatzteilliste Nr. List of spare parts No.	A-Zu. mod. state	FHG	
	GETRIEBE, HAUPT-HUBWERK		MAIN HOISTING GEAR		1574555-ETL		376	
					Datum Date	13.03.86	Seite Page	1

1 JUL 1987 11.08