







B



KRUPP	Benennung	Description	Bildtafel Nr. Plane of projection No.	A-Zu mod. state	FHG
Ersatzteilliste (Bildtafel) List of spare parts (Plane of project.)	Steuerung Oberwagen	Control turntable	1 555 229	B	087
			ETL-Nr. 1 673 370	Blatt Sheet	1

F-ZA 21/0928858-08.85

ME = Mengeneinheit / QCD = Quantity Code

01 = Stück	06 = m³	17 = cm²	24 = Zoll
02 = kg	07 = l	18 = dm²	25 = mg
03 = t	08 = cm	20 = cm³	26 = 1/1000 Stück
04 = m	09 = g	22 = Satz	
05 = m²	10 = mm	23 = Paar	

Ä-Zust. mod.state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No. Teile-Nr. Part-No.	ETL	Menge Quantity	ME QCD	Benennung	Description	Bemerkung Remark
	002	1069999		1.0	01	HEBEL,HANDBREMS-	HAND-BRAKE LEVER	
	003	0551848		1.0	01	ZYLINDER,GEBER-	MASTER CYLINDER	
	004	0551286		1.0	01	BEHAELTER,AUSGL.-	FLUID RESERVOIR	
	005	0551882		1.0	01	STUTZEN, SCHLAUCHROHR-	CONNECTION PIECE	
	006	1070049		1.0	04	SCHLAUCH	HOSE	
	008	1065848		1.0	01	ADAPTER	ADAPTOR	
	015	0432175		2.0	01	GABELKOPF G_10X20 DIN 71752 -9S20 K	YOKE	
	016	0550192		2.0	01	BOLZEN,ES-	ES-PIN	
	018	0435183		2.0	01	GABELKOPF G_6X12 DIN 71752 -9S20 K	YOKE	
	019	0553572		2.0	01	BOLZEN,ES-	ES-PIN	
	020	1065850		1.0	01	BOLZEN	PIN	
	027	1677125		1.0	01	HEBEL	LEVER	
	031	0551838		1.0	01	SCHLAUCH,BREMS-	BRAKE HOSE	
A	032	1569214		1.0	01	GASPEDALEINHEIT	ACCELERATOR PEDAL,COMPL.	
	032.01	1686802		1.0	01	PEDAL,FUSZ-	FOOT PEDAL	
	032.02	1571840		1.0	01	KABEL,BEDIENUNGS-	CONTROL CABLE	
	032.03	0552569		1.0	01	GELENK,KUGEL-	BALL PIVOT	
	035	1206560		1.0	01	HEBEL,GAS-	THROTTLE LEVER	
	036	1571844		2.0	01	FEDER,ZUG-	BOLT SPRING	
	037	1571841		1.0	01	BETAETIGUNGSELEM.	CONTROL ELEMENT	
	038	1575415		1.0	01	KABEL,BEDIENUNGS-	CONTROL CABLE	
	039	1575416		1.0	01	KABEL,BEDIENUNGS-	CONTROL CABLE	
	040	1064175		8.0	01	LASCHE	SHACKLE	
	045	0552137		8.0	01	SCHELLE,BEFESTIG.-	FIXING CLIP	
	047	1571845		1.0	01	BREMSKRAFTBEGRENZ.	BRAKING POWER LIMITING DEVICE	
	049	1575549		2.0	01	LAGER,GEGEN-	OUTER SUPPORT	
	050	1673368		1.0	01	LAGER,GEGEN-	OUTER SUPPORT	
	050.01	8029338		1.0	01	STAHL,FLACH-	FLAT STEEL BAR	
	050.02	8029339		1.0	01	STAHL,L-	UNEQUAL-SIDED ANGLE IRON	
	051	1575546		1.0	01	LASCHE	SHACKLE	

KRUPP

Ersatzteilliste
List of spare parts (Plane of project)

Benennung	Description	Ersatzteilliste Nr. List of spare parts No.	Ä-Zu. mod. state	FHG
STEUERUNG OBERWAG.	CONTROL-TURNTABLE	1673370-ETL	D	087
		Datum Date 13.03.86	Seite Page	1

1 551 097 - 11.84











KRUPP	Benennung	Description	Bildtafel Nr. Plane of projection No.	A-Zu mod. state	FHG
Ersatzteilliste (Bildtafel) List of spare parts (Plane of project.)	Steuerung Oberwagen	Control turntable	1 555 229	B	087
			ETL-Nr. 1 673 370	Blatt Sheet	1

F-ZA 21/0928858-08.85

ME = Mengeneinheit / QCD = Quantity Code

01 = Stück	06 = m³	17 = cm²	24 = Zoll
02 = kg	07 = l	18 = dm²	25 = mg
03 = t	08 = cm	20 = cm³	26 = 1/1000 Stück
04 = m	09 = g	22 = Satz	
05 = m²	10 = mm	23 = Paar	

Ä-Zust. mod.state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No. Teile-Nr. Part-No.	ETL	Menge Quantity	ME QCD	Benennung	Description	Bemerkung Remark
	052	1575545		1.0	01	LASCHE	SHACKLE	
	053	1678557		1.0	01	LAGER,GEGEN-	OUTER SUPPORT	
	061	1573822		2.0	01	SCHELLE	CLAMP	
B	065	1668503		1.0	01	BREMSPEDALEINHEIT	BRAKE PEDAL UNIT	
	065.01	1686802		1.0	01	PEDAL,FUSZ-	FOOT PEDAL	
	065.02	1577651		1.0	01	KABEL,BEDIENUNGS-	CONTROL CABLE	
	066	0435193		1.0	01	GELENK,WINKEL- AS_10 DIN 71 802	ANGLE JOINT	
						*** ENDE DER LISTE ***	*** END OF THE LIST ***	

KRUPP

Ersatzteilliste
List of spare parts (Plane of project)

Benennung	Description	Ersatzteilliste Nr. List of spare parts No.	Ä-Zu. mod. state	FHG
STEUERUNG OBERWAG.	CONTROL-TURNTABLE	1673370-ETL	D	087
		Datum Date 13.03.86	Seite Page	2

1 551 097 - 11.84