
	Benennung	Description	Bildtafel Nr. Plane of projection No.	A-Zu mod. state	FHG
	Haupthubwerk	Main hoisting gear	1 555 809	A	376
Ersatzteilliste (Bildtafel) List of spare parts (Plane of project.)			ETL-Nr. 1 744 954	Blatt Sheet	1

ME = Mengeneinheit / QCD = Quantity Code

01 - Stück 06 - m³ 17 - cm² 24 - Zoll
 02 - kg 07 - l 18 - dm² 25 - mg
 03 - t 08 - cm 20 - cm³ 26 - 1/1000 Stück
 04 - m 09 - g 22 - Satz
 05 - m² 10 - mm 23 - Paar

Ä-Zust. mod.state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No.		Menge Quantity	ME QCD	Benennung	Description	Bemerkung Remark
		Teile-Nr. Part-No.	ETL					
	001	1574555	ETL	1.0	01	GETRIEBE, HAUPT-HUBWERK	MAIN HOISTING GEAR	
D	002	1569846		1.0	01	SEILSCHUTZ	ROPE PROTECTION	
	003	8037828		1.0	01	STAHLROHR	STEEL TUBE	
	004	1574605		3.0	01	BOLZEN B_20_H9X910X 894 DIN 1443 -ST50 K	PIN	
	005	8037829		2.0	01	STAHLROHR	STEEL TUBE	
	006	1574587		1.0	01	ROLLE	PULLEY	
	007	1569849		1.0	01	BOLZEN	PIN	
	007.02	0108529		1.0	01	SCHEIBE _60 DIN 1440 -ST	WASHER	
	008	8037830		1.0	01	STAHLROHR	STEEL TUBE	
	010	1683669	ETL	1.0	01	EINRICHTUNG, HUBSEIL-WARN- UND ABSCHALT-	MIKRO-SWITCH	
	011	0435822		12.0	01	SCHRAUBE, 6KT- 933 -10.9	M_16X70 DIN HEXAGON SCREW	
	012	0027578		9.0	01	SCHEIBE _20 DIN 1440 -ST	WASHER	
	014	0108529		2.0	01	SCHEIBE _60 DIN 1440 -ST	WASHER	
	019	0118954		6.0	01	SCHRAUBE, 6KT- 933 -10.9	M_10X40 DIN HEXAGON SCREW	
	021	0103218		4.0	01	SCHRAUBE, 6KT- 933 -10.9	M_16X50 DIN HEXAGON SCREW	
*** ENDE DER LISTE ***						*** END OF THE LIST ***		

 KRUPP Ersatzteilliste List of spare parts (Plane of project)	Benennung	Description	Ersatzteilliste Nr. List of spare parts No.	Ä-Zu. mod. state	FHG
	HUBWERK, HAUPT-	MAIN HOISTING GEAR	1744954-ETL	A	376
			Datum 13.03.86 Date	Seite Page	1

1551097-11.84