

KRUPP	Benennung	Description	Bildtafel Nr. Plane of projection No.	A-Zu mod. state	FHG
Ersatzteilliste (Bildtafel) List of spare parts (Plane of project.)	Motor- und Getriebeeinbau	Engine- and gear assembly	1 556 388	B	631
			ETL-Nr. 1 799 691	Blatt Sheet	1

ME = Mengeneinheit / QCD = Quantity Code

01 = Stück	06 = m³	17 = cm²	24 = Zoll
02 = kg	07 = l	18 = dm²	25 = mg
03 = t	08 = cm	20 = cm³	26 = 1/1000 Stück
04 = m	09 = g	22 = Satz	
05 = m²	10 = mm	23 = Paar	

Ä-Zust. mod.state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No. Teile-Nr. Part-No.	ETL	Menge Quantity	ME QCD	Benennung		Description	Bemerkung Remark
	001	1685235-ETL		1.0	01	MOTOR,DIESEL-		DIESEL ENGINE	
	002	1686917-ETL		1.0	01	GETRIEBE,ECOMAT-		ECOMAT GEAR	
	005	1574551-ETL		1.0	01	GETRIEBE,VERTEILER		DISTRIBUTOR GEAR	
	006	1683952		1.0	01	WELLE,GELENK-		CARDAN SHAFT	
	007	1574710		1.0	01	WELLE,GELENK-,2		CARDAN SHAFT 2	
	008	1574744		1.0	01	WELLE,GELENK-		CARDAN SHAFT	
	009	1574712		1.0	01	WELLE,GELENK-,4		CARDAN SHAFT 4	
	010	1574713		1.0	01	WELLE,GELENK-,5		CARDAN SHAFT 5	
	011	1206583		2.0	01	LAGER DAIMLER BENZ		BEARING	
	012	1574730		2.0	01	PUFFER,MEGI-		MEGI-BUFFER	
	013	1743669		2.0	01	HALTERUNG,GETRIEBE		GEAR-HOLDING	
A	015	1297492		2.0	01	HALTER,GETRIEBE-		GEAR HOLDER	
A	016	1744562-ETL		1.0	01	KUEHLEREINBAU		RADIATOR MOUNTING	
	021	1297383		1.0	01	BEHAELTER,KRAFTST.		FUEL TANK	
	021.01	0438558		1.0	01	DECKEL,VERSCHLUSZ-	DV_80 KL DIN 73400	COVER	
	022	0924236		2.0	01	BAND,SPANN-	_L=1240	STRAP	
	023	0552477		5.6	04	PROFIL,UNTERLEG-		PROFILE STRIP	
	024	1200319		1.0	01	KASTEN,BATTERIE-		BATTERY BOX	
	024.01	1681230		1.0	01	KASTEN,BATTERIE-	OBERTEIL,ZSB.	BATTERY BOX,UPPER PART,ASSEMBLY	
	024.02	1068061		1.0	01	KASTEN,BATTERIE-,	UNTERTEIL-	BATTERY BOX,BASE PORTION	
	024.03	1681231		1.0	01	RAHMEN,BATTERIE-		BATTERY FRAME	
	024.04	1681232		2.0	01	BUEGEL,DRUCK-		TRANSFER BOW	
	024.05	1681233		2.0	01	STANGE,GEWINDE-		THREADED ROD	
	024.06	1681234		2.0	01	TUELLE		SOCKET	
	024.07	1681235		1.0	01	SCHALTER, -	BATTERIEHAUPT	BATTERY MAIN SWITCH	
	025	1799693-ETL		1.0	01	ABGASANLAGE		EXHAUST GAS INSTALLATION	
	026	1574704		2.0	01	UNTERLAGE		PLATE	
	027	1574705		2.0	01	SCHELLE		CLAMP	
	028	1575502		7.0	01	PUFFER,MEGI-INDE	MIT MUTTERGEW	MEGI-BUFFER WITH NUT-THREAD	

KRUPP

Ersatzteilliste
List of spare parts (Plane of project)

Benennung	Description	Ersatzteilliste Nr. List of spare parts No.	Ä-Zu. mod. state	FHG
MOTOR-GETR.-EINBAU (8X6X4)	ENGINE - AND GEAR ASSEMBLY (8X6X4)	1799691-ETL		631
		Datum Date 13.03.86	Seite Page	1

1 551 097 - 11.84



KRUPP	Benennung	Description	Bildtafel Nr. Plane of projection No.	A-Zu mod. state	FHG
Ersatzteilliste (Bildtafel) List of spare parts (Plane of project.)	Motor- und Getriebeeinbau	Engine- and gear assembly	1 556 388	B	631
			ETL-Nr. 1 799 691	Blatt Sheet	1

F-ZA 21/0928858-08.85

ME = Mengeneinheit / QCD = Quantity Code

01 = Stück	06 = m³	17 = cm²	24 = Zoll
02 = kg	07 = l	18 = dm²	25 = mg
03 = t	08 = cm	20 = cm³	26 = 1/1000 Stück
04 = m	09 = g	22 = Satz	
05 = m²	10 = mm	23 = Paar	

Ä-Zust. mod.state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No. Teile-Nr. Part-No.	ETL	Menge Quantity	ME QCD	Benennung	Description	Bemerkung Remark
	032	0553152		2.0	01	FILTER, ATIONSLUFT- PICLON KOMBIN	PICLON-COMBINATION-AIR FILTER	
	032.01	1678357		1.0	01	PATRONE, SICHERHEITS-	SAFETY-FILTER	
	032.02	1064085		1.0	01	PATRONE,FILTER-	FILTER END CAP	
	033	0551383		2.0	01	SCHALTER,WARTUNGS-	MAINTENANCE SWITCH	
	034	0551380		2.0	01	KAPPE,REGEN-	RAIN CAP	
	035	0551382		4.0	01	HALTERUNG	HOLDING	
	036	1574732		1.0	01	SCHLAUCH,SPIRAL- FALTEN-	SPIRAL-PLEATED HOSE	
A	037	1297385		1.0	01	KRUEMMER,ROHR-	PIPE ELBOW	
	037.02	1571726		1.0	01	KRUEMMER,ROHR- 90 GRAD	PIPE ELBOW 90 GRADE	
	037.03	1071812		1.0	01	KRUEMMER,ROHR- 90 GRAD	PIPE ELBOW 90 GRADE	
	038	1575519		1.0	01	SCHLAUCH	HOSE	
	038.01	0551336		0.5	01	SCHLAUCH	HOSE	
	039	0551533		1.0	01	ROHR,UEBERGANGS-	REDUCING PIPE	
	040	1575521		2.0	01	SCHLAUCH	HOSE	
	040.01	0554249		0.5	01	SCHLAUCH	HOSE	
	041	1071812		1.0	01	KRUEMMER,ROHR- 90 GRAD	PIPE ELBOW 90 GRADE	
	042	0552457		4.0	01	SCHELLE,SCHLAUCH-	HOSE CLIP	
	043	0552455		6.0	01	SCHELLE,SCHLAUCH-	HOSE CLIP	
C	044	1296485-ETL		1.0	01	NOTLENKPUMP.-EINB.	MOUNTING FOR EMERGENCY-STEERING PUMP	
	060	1207763		26.0	01	MUTTER,6KT- M_16 DIN 985 -10	HEXAGON NUT	
	063	0435686		16.0	01	SCHEIBE _17 DIN 6916 -C45	WASHER	
	064	0103156		2.0	01	SCHRAUBE,6KT- M_20X180 DIN 931 -8.8	HEXAGON BOLT	
	065	0437748		2.0	01	MUTTER,6KT- M_20 DIN 6924 -8 A3C	HEXAGON NUT	
	073	1574735		4.0	01	SCHRAUBE,6KT- M_16X1,5X80 DIN 960 -10.9	HEXAGON BOLT	
	095	1574889		1.0	01	PLATTE,ZWISCHEN- _RECHTSAUSFU EHRUNG	INTERMEDIATE PLATE	



KRUPP	Benennung	Description	Bildtafel Nr. Plane of projection No.	A-Zu mod. state	FHG
Ersatzteilliste (Bildtafel) List of spare parts (Plane of project.)	Motor- und Getriebeeinbau	Engine- and gear assembly	1 556 388	B	631
			ETL-Nr. 1 799 691	Blatt Sheet	1

F-ZA 21/092P 08.85

ME = Mengeneinheit / QCD = Quantity Code

01 – Stück	06 – m³	17 – cm²	24 – Zoll
02 – kg	07 – l	18 – dm²	25 – mg
03 – t	08 – cm	20 – cm³	26 – 1/1000 Stück
04 – m	09 – g	22 – Satz	
05 – m²	10 – mm	23 – Paar	

Ä-Zust. mod.state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No. Teile-Nr. Part-No.	ETL	Menge Quantity	ME QCD	Benennung	Description	Bemerkung Remark
	096	1574890		1.0	01	PLATTE,ZWISCHEN- HRUNG _LINKSAUSFUE	INTERMEDIATE PLATE	
	106	1677821		2.0	01	SCHRAUBE,6KT- DIN 961 -10.9 M_12X1,5X60	HEXAGON SCREW	
	113	0117137		1.0	01	RING,DICHT- 7603 -CU A_18X22 DIN	SEALING RING	
	115	0117129		1.0	01	RING,DICHT- 7603 -CU A_12X16 DIN	SEALING RING	
	116	0436699		1.0	01	SCHRAUBE,VERSCHL.- 910 -ST M_12X1,5 DIN	SCREW PLUG	
						*** ENDE DER LISTE ***	*** END OF THE LIST ***	

KRUPP

Ersatzteilliste
List of spare parts (Plane of project)

Benennung	Description	Ersatzteilliste Nr. List of spare parts No.	Ä-Zu. mod. state	FHG
MOTOR-GETR.-EINBAU (8X6X4)	ENGINE - AND GEAR ASSEMBLY (8X6X4)	1799691-ETL		631
		Datum Date 13.03.86	Seite Page	3

1 551 097 - 11.84