

GROVE

BESCHILDERUNG TUERKEI KRANKABINE
MARKING TURKEY CRANE CAB

BILDTAFEL
PICTORIAL DISPLAY

01.11

3172289-ETL B

1/1

**GMK 5130
BE 760
G 840**

11

10

5

2

4

**TEHLİKE**

ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ
Ölüm veya ciddi yaralanmalardan kaçınmak için, kreyin 6m yüksekliğinde, donanım ve kaldırma malzemeleri elektrik hatları ve ekipmanından en az 6 metre uzakta tutunuz.

**TEHLİKE****GERİYE DEVRİLME RİSKİ**

- Ölüm veya ciddi yaralanmalardan kaçınmak için destek ayakları, boş halsesize geçmeden önce düzgülü bir şekilde açılmalıdır.
- Destek ayakları üzerinde yük kaldırırken önce tüm pimlerin ve destek ayak pabuçlarının takılı olduğundan ve destek ayak açma anahtarlarının uygun biçimde açık olduğundan emin olun.
- Operatör ve emniyet el kitabındaki talimatları uygulayın.

Uyarı
Kuleyi yalnızca destek ayakları açık durumda iken çeviriniz. Takip edilmemesi durumunda devrilme tehlikesi oluşabilir!

DİKKAT
Kreyin'in istem dışı hareketleri gerçekleştirmesi durumunda güvenlik kolunu sıfır konumuna getirin.


Kreyin operatörü kendisini, yük ve çalışma yarıçapı hakkında, görünen değerlerden bağımsız olarak, devamlı bir şekilde bilgilendirmelidir

**UYARI**

Bu kreyin üzerindeki elektronik teçhizat, operatöre yardımcı olmak amaçlıdır.

Hiçbir koşulda kaldırma kapasite tablosu ve kullanım talimatları dışına çıkmamalıdır. Kreyin yalnızca elektronik sistemlere dayanarak kullanılması kazalara yol açabilir. Çıkarılmalar, kaldırma kapasite tabloları, operatör ve emniyet el kitabını kreyinden çıkarmayınız.

9

**UYARI**

Kreyin'i sürekli olarak acil durumda kullanmak hasara yol açabilir.

Acil durum modunda iken, istenen konakşyon ana sıralamanın ikinci kez uygulanmasında da çalışmıyorsa yetkili servisten yardım isteyiniz.

12

**DİKKAT****Çarpma Alarmı**

Makine çalışırken Yakıtıma 60m veya ölümlü yaralanma olabilir. Kule önüne veya diğer fonksiyonlarla çalışırken, Korna çal ve tüm personel sisteme yerinden uzaklaşsın.

7

**TEHLİKE**

Eğitilmemiş bir operatör kasıtlı ve dikkatli değil ve ciddi yaralanma riskine sahiptir. Aşağıdaki şartları sağlamıyorsanız bu riskleri kullanılamazsınız.

- Güvenli bir şekilde makineyi kullanabilmek için eğitim alıyorsunuzuz.
- Kreyin emniyet ve kullanım kurallarını, işverenin çalışma kurallarını ve gerekli yasal mevzuatı biliyorsunuzuz.
- Kreyin'in dışındaki bir şekilde çalışırken ve isteminin katagorisinde belirlendiği şekilde takip ve bakımın yapılacağından emin değilseniz.
- Tüm güvenlik işaretleri, konuyuclar ve diğer güvenlik donanımlarının yerinde ve iyi durumda olduğundan emin değilseniz.


ELEKTRİK ÇARPMASI, DEVRİLME, ÇARPMASI VE DİĞER TEHLİKELERDEN SAKININIZ

6

Kreyin kabini terk edeceğin zaman yardımcı freni devreye sok.

3

Ving Çalıştırma Kılavuzunda
İçin Sızınlar El İşaretleri



8