

GROVE

BESCHILDERUNG LETTLAND KRANKABINE
MARKING LATIVA CRANE CAB

BILDTAFEL
PICTORIAL DISPLAY

01.11

3189132-ETL #

1/1

**GMK 5130
BE 760
G 840**

10

⚠ Bīstami!

Nāvējoša elektrošoka bīstamības risks

Lai izvairītos no nopietnām vai nāvējošām traumām, visām iekārtas daļām, aprīkojumam un materiāliem pacelti atbilstoši jānodrošina vismaz 20 pēdas no visiem elektrības līniju vadītājiem un aprīkojuma.

9

⚠ Bīstami!

Apgāšanās risks zu aizmugurī!

- Lai izvairītos no nopietnām vai nāvējošām traumām, stabilizācijai ir pareizi jāizvirza pirms izdoce arņeguma pārvietošanas no leivirzības pozīcijas.
- Pārīdācīnieties, vai vises tēpas un uzgrāzņi ir pareizi uzstādīti un stabilizācija atļājas ir pareizi izvirzīta.
- Ievērojiet instrukcijas, kas atrodamas celtnā vadītāja un drošības rokagrāmatā.

6

Uzmanību!

Autoceltnā virsbūvi pagrieziet tikai tad, ja celtnis ir atbalstīts. Šī noteikuma neievērošana rada celtnā apgāšanās risku.

2

Uzmanību!

Lai nenotīktu nevēlama celtnā pārvītošanās, atbilstošo svīru iestatīti nulles pozīcijā.

5


Celtnā vadītājam pastāvīgi ir jābūt Informētā par kravas izmēriem un izkraušanu vērtībām.

⚠ Brīdinājums!

Elektroniskais aprīkojums šajā celtnī paredzāts celtnā vadītāja atbalstam.

Nekāds gadījums to nedrīkst noņemt vai aizvītiēt tā ierīcānu ar kapacitātes diagrammām un vadības instrukcijām. Pāļūāšanās vīstīgi uz šīs elektroniskās palīcību lābes vadības prakses vīstī var izraisīt nelāimes gadījumu. No celtnā nenopiemiet nevīnu pāķarētī, atdoce diagrammu vai vadītāja un drošības rokagrāmatā.

8



7

⚠ Uzmanību!

Atkārtota funkcijas Atbloķēt izvēle izvirzīšanas/ievīzīšanas darba laikā var bojāt celtni.

Ja 2. izāle neļauj atbloķēt, tad apturiet šo darbību un vērsīties pie aava atbīdīgā tirgotāja vai pie CranCARE

11

⚠ Bīstami!

Neatgrīzeniska bīstamība

Trieceļns ar kustībā esošām iekārtām var izraisīt nopietnas vai pat nāvējošas traumas. Pirms āpāšanas un jebkādu citu funkciju iedarbīšanas brīdītiēt ar skāpes signālu un pārīdācīnieties, ka personāls nestrada rotājošo vai kustīgo daļu tuvumā.

13

⚠ Bīstami!

Nespmācīta vadītāja sev un citiem var radīt nopietnas vai pat nāvējošas traumas. Jāa nedrīkst vadīt šo iekārt, ja:

- Nesat spmācīta drošā šīs iekārtas vadītā.
- Nesat izsācīja, espmācīta un galīva ievīdēt drošības un vadības lābekumus, kas ievīdēt rotājošo rokagrāmatā, darbīnīku darba instrukcijā un piemārojamās vālela rotākurās.
- Jāa nesat pārīdācīnieties, ka iekārtas darītojas pamācī un ir pārīdācīnieties un atpūācīnieties atbīdītā rokagrāmatā enītojamās apotīstām.
- Jāa nesat drošā per vīcu drošības zīņā, aizsardzības un citu drošības zīņāku atīdācīnieties sevī vīstī un atbīdītā atīdācīnieties.

12

Pirms izkāpšanas no celtnā kabīnes ieslēdzīet stāvbrēmī.

3